OBSBOT Tail

クイックスタートガイド







OBSBOT Tailは、Remo Tech社が開発した第一世代の一般ユーザー向けスマ ートカメラです。AIとモーションコントロールテクノロジー、さらにプロ レベルの画像処理を融合したOBSBOT Tailで動画も写真も思いのまま。強力 な機能とまったく新しい体験を約束する、コンテンツクリエイターの強い 味方です。

02 部品





01 レンズ
02 カメラインジケーター
03 冷却用吸気口
04 バッテリーインジケーター
05 冷却用排気口
06 Type-Cデータポート
07 Micro SDスロット
08 電力ステータスボタン
09 Type-C充電スロット
10 マイクロフォンジャック
11 UNC 1/4-20
12 電気接続インターフェース

03 インジケーターステータス

バッテリーインジケーター

バッテリーインジケーター		●点灯	○点滅	●オフ	
タイプ	容量	LED1	LED2	LED3	LED4
	0%~10%	0	•	•	
	11%~25%	•			
壷酒ギクンち	26%~30%	٠	0		
電源ホタンを 押したときの	31%~45%	•	•		
	46%~60%	•	•	0	
ハッナリー快田	61%~75%	•	•	•	
	76%~95%	٠	•	•	0
	96%~100%	•	•	•	•
	0%~10%		•	•	•
	11%~25%	•			
放電	26%~45%	•	•		
	46%~75%	•	•	•	
	76%~100%	٠	•	٠	٠
	0%~25%	0	•	•	•
	26%~45%	٠	0		
充電	46%~75%	•	•	0	
	76%~95%	٠	•	٠	0
	96%~100%	•	•	•	•

カメラインジケーター

カメラインジケーターには5種類のステータスが設定されています。各イン ジケーターライトが点灯した際の表示内容は下記表をご確認下さい。

i de la com

O FOR

and the second s

カメラインジケーター	説明
000	3つのバーすべてが8秒間連続して赤色で点滅し、デバイスの温度が高すぎること
	を示し、デバイスが直接シャットダウンします。
000	3つのバーすべてが2秒ごとに赤色で点滅し、TFカードの例外やレンズがまだロッ
	クされているなどの警告を示します。
•••	赤色の3本のバーは、アップグレードの失敗やジンバルの障害など、デバイスの障
	害を示します
000	3本のバーすべてが2秒ごとに黄色で点滅し、撮影中を示していますが、ターゲッ
	トが失われています。
•••	3つのバーすべてが黄色で点灯し、レンズがまだロックされているなどを示し、
	ターゲットが失われている、カメラが設定状態にあることを示します。
	真ん中のバーが緑色で点灯し、ターゲットが失われている、ターゲットがないこ
	とを示します。
•••	緑色で点灯したバーは、ターゲットがないし、カメラは待機状態であるまたは
	アップグレードに成功したを示します。
000	3つのバーすべてが2秒ごとに緑色で点滅し、ターゲットがある、カメラが通常撮
	影状態であることを示します。
• •	真ん中のバーが2秒ごとに緑色で点滅し、ターゲットがない、カメラが通常撮影状
	態であることを示します。
000	3つのバーすべてが一回のみ緑色で点滅し、カメラが撮影中または録画中状態であ
	ることを示します。

000	3つのバーすべてが400msごとで3回に緑色で点滅し、バーストモードでの撮影で あることを示します。
000	3つのバーすべてが1秒ごとに緑色で点滅し、カウンターダウンがスタートされた ことを示します。
000	1、2、および3バーの連続で青色に点滅し、デバイスシステムの初期化を示しま す。
000	1、2、3バーがブルーで点滅し、その後、3 つのバーがすべて1回に青色で点滅 し、ジェスチャが正常に実行されたことを示します。
000000	3つのバーがすべて緑色と黄色で交互に点滅し、アップグレードまたはキャリブ レーションが進行中であることを示します。

04 OBSBOT Studioアプリ

iOSユーザーの場合は、App Storeで「OBSBOT Studio」を検索してインスト ールしてください。Androidユーザーの場合は、Google Playで同様に 「OBSBOT Studio」を検索してインストールしてください。

05 OBSBOT Tailの使い方

充電方法

カメラに接続したCタイプの充電ケーブルをアダプターに接続し、しっかり 挿入されているか確認してください。充電中のステータスについては、03. インジケーターステータスの「バッテリーインジケーター」を参照してく ださい。 QC2.0対応のアダプターを使用した場合は約90分でフル充電され、 インジケーターライトが青色に点灯します。

) 初回起動時は必ず付属のType-Cケーブルで充電 を行ってください。



起動とシャットダウン

1. カメラの電源を入れる前にレンズを反時計まわりに回し、レンズのロッ クを解除してください。

2. カメラの電源をオンまたはオフにする場合は、電源ボタンを3秒以上長押 ししてください。



アプリの接続方法

1.0BSBOT Tailの電源を入れると、デバイスはセルフチェックを実行し、カ メラインジケーターがゆっくり黄色に点滅します。セルフチェックが完了 すると、カメラインジケーターが緑に点灯します。

2. スマートフォンまたはタブレットのWi-Fi機能を有効に設定し、Obsbot Studioアプリを実行してください。「OBSBOT-XXX」のネットワークを選択 し、デフォルトのパスワード「12345678」を入力すると接続出来ます。

3. モバイルデバイスに接続した後は右下の撮影インターフェースに移動し て完了です。





ジェスチャーコントロール

OBSBOT Tailはシンプルで使いやすいジェスチャーでの遠隔操作機能が搭載されています。アプリのホームページの[設定]タブに移動し、ジェスチャー機能を有効または無効にします。OBSBOT Tailがターゲットしている 被写体の顔付近で行ったジェスチャーを認識しますと、カメラインジケー ターライトが青に変わります。左から順にバーが青に点滅し、すべてのバーが青に点滅すると、ジェスチャーが成功したことを示します。

- 💞 開始/停止:撮影の開始または停止をカメラへ命令します。

- 🖑 🏷 ユーザー定義可能なジェスチャー

※デフォルト(左から):レンズロック、ズームイン・アウト、クレイジータイム

被写体選択

OBSBOT Tailでは、被写体を撮影する方法を下記二通りから選択頂けます: - ジェスチャー:カメラの電源を入れた後、[被写体選択ジェスチャー]を実 行、または撮影対象を選択します。

- アプリ:

a) アプリの撮影インターフェースで被写体を2回タップすると、自動的に [シングルモード] に設定されます。さらに被写体を2回タップすると、現在 選択している被写体を解除します。画面の別のオブジェクトを1回タップす ると、新たな被写体として設定されます。

b) ポートレイトアイコンをクリックすると、[クイック] と [複数の被写体]

でモードを切り替えることができます。





ローンチパッド

独自のワンクリック機能では、クリックするだけで、素早く簡単に特殊エフェクトを起動することができます。同時に、特殊エフェクトをカスタマ イズすることで思いどおりの作品を作ることもできます。



本マニュアルにご不明点やご意見等ございましたら 下記弊社サポートまでご連絡下さい。

[CHAM Japan サポート窓口]
 営業時間 : 10時~17時30分(土日祝日除く)
 電話番号 : 03-5210-9356

- メール : customer@chamjapan.jp
- HP : https://obsbot.chamjapan.jp/



Concentration Heat and Momentum Ltd.

東京支店(CHAM Japan – チャムジャパン) OBSBOT 日本総代理店 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町 3-27 岡堂会館ビル 6F

©CHAM Japan all rights reserved